



تصویر	نحوه قرائت	نوع کنتور
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : چهار رقم در کنتورهای مکانیکی فقط یک رقم وجود داشته که به عنوان رقم میان باری محسوب می شود	تکفاز مکانیکی لاندریس
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم در کنتورهای مکانیکی فقط یک رقم وجود داشته که به عنوان رقم میان باری محسوب می شود	تکفاز مکانیکی کنتورسازی ایران
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم در کنتورهای مکانیکی فقط یک رقم وجود داشته که به عنوان رقم میان باری محسوب می شود	سه فاز مکانیکی کنتورسازی ایران
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: T۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: T۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: T۳ با فشار دادن متوالی کلید A سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی JM110
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳ با فشار دادن متوالی کلید A (آبی یا سفید) سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی JAM200
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۳ با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی ACE2000
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳ با فشار دادن متوالی کلید سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی MTF200
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : شش رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱۵.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱۵.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱۵.۸.۳ با فشار دادن متوالی کلید سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی MTF200F
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : شش رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱۵.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱۵.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱۵.۸.۳ با فشار دادن متوالی کلید سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی MTF200F ver3
	ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی : پنج رقم مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳ با فشار دادن متوالی کلید مشکی یا زرد سمت راست کنتور	تکفاز دیجیتالی A220



تصویر	نحوه قرائت	نوع کنتور
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: شش رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی INTECH HEX12</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: شش رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی IRANTECH12</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: RATE۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: RATE۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: RATE۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: پنج رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید سمت چپ کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی AMPY 5194E</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: پنج رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید سفید سمت راست کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی EMS210</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: شش رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی PTA285</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: T۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: T۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: T۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: پنج رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید سمت چپ کنتور</p> <p>تکفاز دیجیتالی EN S0470</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: پنج رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید A سمت راست کنتور و ورود به منوی user-data</p> <p>سه فاز دیجیتالی JAM300</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: P۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: P۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: P۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: پنج رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید Display سمت راست کنتور</p> <p>سه فاز دیجیتالی ACE5000</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: شش رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید سفید سمت راست کنتور</p> <p>سه فاز دیجیتالی RENAN5000</p>
	<p>مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲</p> <p>مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱</p> <p>مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳</p>	<p>ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد</p> <p>تعداد ارقام اصلی: شش رقم</p> <p>با فشار دادن متوالی کلید بالایی سمت راست کنتور</p> <p>سه فاز دیجیتالی MTF301</p>



شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی نحوه قرائت کنتورهای مکانیکی و دیجیتالی برق



تصویر	نحوه قرائت	نوع کنتور
	مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳	سهم‌فاز دیجیتالی A1350 ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: پنج رقم با فشار دادن متوالی کلید زرد سمت راست کنتور و ورود به منوی STD-data
	مقدار کارکرد میان باری با کد: ۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۳	سهم‌فاز دیجیتالی A1350i ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: شش رقم با فشار دادن متوالی کلید زرد سمت چپ کنتور
	مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳	سهم‌فاز دیجیتالی A1440 ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: پنج رقم با فشار دادن متوالی کلید زرد سمت راست کنتور و ورود به منوی STD-data
	مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱.۸.۳	سه فاز دیجیتالی INTECH HEX34 ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: شش رقم با فشار دادن متوالی کلید بالایی سمت راست کنتور
	مقدار کارکرد میان باری با کد: r02 مقدار کارکرد اوج بار با کد: r01 مقدار کارکرد کم باری با کد: r03	سهم‌فاز دیجیتالی AMPY 5219J ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: شش رقم با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور
	مقدار کارکرد میان باری با کد: ۱۵.۸.۲ مقدار کارکرد اوج بار با کد: ۱۵.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد: ۱۵.۸.۳	سه فاز دیجیتالی SNH-DTSD ارقام اعشاری لازم به قرائت نمی باشد تعداد ارقام اصلی: شش رقم با فشار دادن متوالی کلید آبی سمت راست کنتور